

Manuell vask/ tørk av MSA røykdykkersett



Før du starter skal du beskytte deg med verneustyr. Filtermaske med ABEK-P3, hansker og vernebrille ved bruk av halvmaske

- ✓ Demonter flaske og maske fra pusteluftsettet.
- ✓ Sett på blindplugger (fløyte, lungeautomat, flasketilkobling)
- ✓ Sprøyt på 10% FFE cleaner med pumpekanne og vent minimum 5 min.
- ✓ Vask med børste eller svamp.
- ✓ Skyll av settet med springvann ! **Ikke høytrykkspyler !**
- ✓ Tørk settet i tørkeskap (max 50 grader) eller i romtemperatur. Settet kan også blåses tørt med **pusteluft**.
- ✓ Reduksjonsventilens sorte ring flyttes til øvre stilling og blås tørt hulrommet over stempel før ring settes på plass igjen.
- ✓ Funksjonstest røykdykkersetter før det settes tilbake i tjeneste.



Manuell vask/ tørk av MSA røykdykkermaske






Før du starter skal du beskytte deg med verneustyr. Filtermaske med ABEK-P3, hansker og vernebrille ved bruk av halvmaske

- ✓ Demonter frontdeksel og utåndningsventil
- ✓ Legg maska i 2% FFE cleaner, max 45 grader og vent minimum 15 min.
- ✓ Vask med børste eller svamp.
- ✓ Skyll av maska grundig med springvann.
- ✓ Tørk maska i tørkeskap (max 45 grader) eller i romtemperatur. Maska kan også blåses tørt med **pusteluft**.
- ✓ Monter deksel og utåndningsventil.
- ✓ Funksjonstest maska før det settes tilbake i tjeneste.



The usage cycle : Cleaning

	Hand	Machine	
			
Hvordan	Kar	Dysemaskin	Trommel maskin
Hvor	Brannstasjon, røykdykkerverksted		
Komponenter	Bakplate, regulator, seletøy, maske, lungeautomat, flaske, flasketrekk	Bakplate, regulator, seletøy, lungeautomat, flaske.	Seletøy, flasketrekk, maske, nakketrekk hjelm
Utstyr/ Kjemikalie	Børste, klut eller svamp Kjemikalie Lejon FFE cleaner	Beskyttelses propper Kjemikalie Lejon FFE cleaner	Vaskepose for maske Kjemikalie Lejon FPG cleaner
Temperatur	Maks. 45°C +/- 5°C		
Vasketid	15-45 min	15-45 min	15-45 min
Machine Brand/ program	N/A	MSA vaskeprogram spesifikt tilpasset maskin fabrikant for optimal rengjøring <i>Vi anbefaler forvask med 10% FFE Cleaner, børsting og skylling hvis svært tilsmusset</i>	MSA vaskeprogram spesifikt tilpasset maskin fabrikant for optimal rengjøring <i>Ved bruk av Lejon maskeposer behøves ikke manuell forvask, uten maskeposer benytt 2% FPG wash til forvask</i>