

1. Relevante produkter

De følgende helmaskene fra MSA kan rengjøres og desinfiseres i en vaskemaskin av type PW 6131 EL fra Miele, med bruk av rengjørings- og desinfeksjonsmiddelet Sekumatic® FDR (flytende) fra ECOLAB® Deutschland GmbH:

Hele ansiktsmasker fra seriene	Hel ansiktsmaske, modell	Hele ansiktsmasker for maske/hjelm-kombinasjoner fra seriene
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3S ▪ 3S PF ▪ 3S PS ▪ 3S PS MaXX ▪ 3S PF ESA ▪ Ultra Elite PF ▪ Ultra Elite PS ▪ Ultra Elite PS MaXX ▪ Ultra Elite PF ESA ▪ Advantage 3100 ▪ G1 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3S Basis ▪ 3S Basis med talemembran ▪ 3S Basis Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MSA-H/F1 negativt trykk ▪ MSA-H/F1 positivt trykk ▪ MSA-H/HPS negativt trykk ▪ MSA-H/HPS positivt trykk ▪ MSA-H/Supra negativt trykk ▪ MSA-H/Supra positivt trykk ▪ MSA 3S-H/Heros xtreme negativt trykk ▪ MSA 3S-H/Heros xtreme positivt trykk ▪ MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme negativt trykk ▪ MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme positivt trykk ▪ MSA-H/F1 2008 negativt trykk ▪ MSA-H/F1 2008 positivt trykk ▪ G1-H
Hettemasker		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PremAire Mask-Hood ▪ PremAire Mask-Hood-PS-MaXX 		



ADVARSEL

- Følg instruksjonene i bruksanvisningen og sikkerhetsdatabladet for rengjørings- og desinfeksjonsmiddelet som brukes.
- Følg kjemikalieprodusentens instruksjoner om justering av doseringssystemene.
- Følg instruksjonene i bruksanvisningen for Miele-vaskemaskinen.
- Følg instruksjonene i bruksanvisningen for helmasken.

2. Rengjøring

- (1) Legg masken i beskyttelsesposen som er beregnet til vasking, og lukk beskyttelsesposen.
- (2) Legg maskene løst i vasketrommelen, ikke press (maks 12 masker per vask).

3. Konsentrasjon/varighet

1 %-løsning med Sekumatic®FDR => virketid 5 minutter ved 60 °C => 805 ml Sekumatic®FDR per vask med vaskemaskin (type PW 6131 EL).

Sekumatic®FDR doseres automatisk som væske inn i maskinen i nøyaktig passe mengde gjennom en doseringsstasjon (ekstrautstyr).

4. Vaskeprogram

1. Forvask ved 50 °C i 5 minutter uten tilsetning av rengjøringsmiddel
2. Kald forvask i 3 minutter uten tilsetning av rengjøringsmiddel
3. Rengjøring og desinfeksjon ved 60 °C i 5 minutter med 1 % tilsats av rengjøringsmiddel
4. Skylls i kaldt vann i 1 minutt
5. Skylls i kaldt vann i 1 minutt
6. Skylls i kaldt vann i 1 minutt
7. Skylls i kaldt vann i 1 minutt

5. Tørking

- (1) Tørk maskene ved maks 60 °C.
- (2) Fjern eventuelle rester av rengjøringsmiddelet.

5.1. Etter rengjøring og desinfeksjon

- (1) Kontroller om det er rester av rengjøringsmiddelet på masken og dens komponenter, ventilene og ventilsetene og omarbeid de berørte delene om nødvendig.
- (2) Foreta en funksjonskontroll, visuell kontroll og lekkasjetest etter desinfeksjonen.
- (3) Etter hver rengjøring og desinfeksjon må helmasken og dens komponenter kontrolleres for endringer i materialet. Bytt ut de berørte delene om nødvendig.