

# LEJON KEMI

## FPG Wash

FPG Vask er et effektivt og skånsomt, flytende vaskemiddel spesielt utviklet for vask av verneklær og pustemasker som brukes av brannmannskap. Ved maskinvask av pustemasker skal disse vaskes i egnede beskyttelsesposer fra Lejon Kemi og på vaskeprogram spesielt beregnet for slike masker. Middelet løser opp og fjerner sot, olje, fett og annet smuss. Egner seg til vask av f.eks. bomull, polyester, akryl, PBI, nomex, aramid, rustfritt stål, aluminium, glass, plast, gummi, malte og lakkerte flater. Inneholder tilsetninger som underletter senere rengjøring, og tilsetninger som binder opp sotpartikler.

### Dosering for pustemasker og verneklær

Mykt vann (0-6 dH): 0,35 %

Middels hardt vann (7-13 dH): 0,45 %

Hardt vann (14-20 dH): 0,6 %

Manuell rengjøring av pustemasker: 0,5 - 3 % (0,5 - 3 dl per 10 liter vann)

Forvask av verneklær for brannmannskap: 0,15 % mykt vann, 0,2 % middels hardt vann, 0,25 % hardt vann.

### Vasketemperatur

Verneklær: 50–60 °C. Følg alltid produsentens anvisninger.

Pustemasker: 40–50 °C (maks 55 °C). Følg alltid anvisningene til produsenten av åndedrettsapparatene.

### Vaskeprogram

Verneklær: Følg alltid produsentens anvisninger for valg av vaskeprogram.

Vask av pustemasker i Lejon Kemi beskyttelsesposer: Bruk vaskeprogram spesielt utviklet for vask av pustemasker. Følg alltid anvisningene til produsenten av åndedrettsapparatene. Bruk vaskeprogram spesielt utviklet for vask av pustemasker.

### Miljøinformasjon

Tensidene og kompleksdannerne som inngår i produktet, er raskt biologisk nedbrytbare og hovedsakelig basert på vegetabiliske, fornybare råvarer. Emballasjen er framstilt av polyeten/polypropylen og kan gjenvinnes gjennom kildesortering for hard plast.



Fare

#### Irriterer huden. Kan gi alvorlige øyeskader.

Bruk beskyttelse for hender og øyne. Unngå å puste inn damp eller spray.

VED KONTAKT MED HUD: Vask med mye vann. Ta av tilsølte klær.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Ta eventuelt ut kontaktlinser dersom det går lett. Fortsett å skylle.

Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege.

**Inneholder:** Ikke-ioniske tensider (fettalkoholetoksyler C12–C14, EO 1–10) < 5 %), etoksylerede og propoksylerede fettalkoholer < 5 %.

### Forpakninger

10 liter. Art.nr.: 30 0100 01. 25 liter Art.nr.: 30 0250 01.

### Beskyttes mot frost

**Lejon Kemi AB – Utvikling av miljøtilpassede kjemisk-tekniske produkter**

Fritz Janssons väg 20, SE-184 70 Åkersberga – Kundeservice: tlf. +46 (0)76 827 00 96

E-post: [info@lejonkemi.se](mailto:info@lejonkemi.se) Hjemmeside: [www.lejonkemi.se](http://www.lejonkemi.se)